



Pflegeanweisung für Bona Hartwachsöl (Hardwax Oil)

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten die bauseitig mit Bona Hartwachsöl behandelt wurden. Für mit Bona Oil 90 und Bona Oil 90 und Bona HS-Wax behandelte Parkett- und Holzfußböden bitte separate Pflegeanweisung beachten.

Allgemeine Hinweise

Durch die Oberflächenbehandlung mit Bona Hartwachsöl hat das Holz bereits einen Schutz erhalten und ist weitestgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz.

Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt, je nach Beanspruchung, aber einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich.

Tische und Stühle sind mit geeigneten Filzunterlagen zu bestücken. Ausreichend große Sauberlaufzonen sollten eingerichtet werden. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach DIN 68 131 verwenden. Zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen, z.B. Roll-O-Mat Matten.

Durch die offenporige Oberflächenbehandlung ist das Holz in seiner Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt. Beachten Sie aber auch: Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von der jeweiligen Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Es finden werkstoff- und raumklimatisch bedingte Wechselwirkungen statt. Bei hoher Umgebungsfeuchte nimmt der Holzfußboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen.

Umgekehrt, bei relativ trockener Umgebung, wie während der Heizperiode im Winter, gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verringert sein Volumen. Es bilden sich Fugen.

Bewerten Sie das nicht negativ, sondern als Beweis für die Natürlichkeit des Holzfußbodens. Sorgen Sie während der Heizperiode für zusätzliche Luftbefeuchtung. Dies nützt nicht nur Ihrem Holzfußboden, sondern auch dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Bewohner. Bei einer Temperatur von 20° C und einer rel. Luftfeuchte von 50 - 60% ist das ideale Raumklima erreicht.

Reinigung/ Unterhaltsreinigung Reinigung der getrockneten Bona Hartwachsöloberfläche.

Die Endhärte von Bona Hartwachsöl ist nach ca. 10 Tagen erreicht. In dieser Zeit sollten keine Teppiche ausgelegt oder Möbelstücke verschoben werden. Eine feuchte Reinigung sollte erst nach dieser Zeit erfolgen. Zwischenzeitlich nur trocken reinigen.

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger trocken entfernt. Hierfür kann auch das staubanziehende Bona Mikrofaserpad verwendet werden. Diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feinen Schmutz oder Staub durch nebelfeuchtes Wischen entfernen. Dem Wischwasser dabei Bona Cleaner zugeben.

Alternativ hierzu kann für eine einfache und schnelle Reinigung von leichten Trittschritten und anhaftendem Schmutz der Bona Spray Mop, oder der Bona Parkett Sprühreiniger inkl. des Bona Reiniger Pads (in einem Starter-Set erhältlich) verwendet werden. Durch das Sprüh-Wisch Verfahren wird eine zu nasse Reinigung des Holzfußbodens verhindert.

Vollpflege

Die Pflege wird mit Bona Hartwachspflege (Hardwax Oil Refresher) durchgeführt. Das Pflegen wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden Abnutzungserscheinungen in der Oberflächenbehandlung aufweist.

Im Wohnbereich ist dies oft nur 2- bis 4-mal im Jahr notwendig. In Schulen, Gaststätten oder Kasernen, je nach Strapazierung, unter Umständen alle 8 - 14 Tage oder sogar wöchentlich. Das Pflegeintervall ist dazu den jeweiligen Bedingungen anzupassen.

Hierzu wird Bona Hartwachspflege (Hardwax Oil Refresher) auf die zuvor, wie unter Punkt Unterhaltsreinigung beschrieben, gereinigte und abgetrocknete Oberfläche gegeben und mit einer Einscheibenmaschine, wie z. B. Bona Buffer oder Bona Flexi Sand, und einem beigen Pad gleichmäßig dünn verteilt. Die Fläche danach trocknen lassen. Anschließend kann die Oberfläche mit der Einscheibenmaschine und einem weißem Pad poliert werden, bis ein gleichmäßiges Erscheinungsbild der Fläche zu erkennen ist. In stark frequentierten Bereichen empfiehlt es sich zudem ein- bis zweimal im Jahr Bona Hartwachsöl nach einem Zwischenschliff aufzutragen.

Im Wohnbereich je nach Bedarf die stark begangenen und oft gereinigten Parkettflächen mit Bona Hartwachspflege pflegen. Das Material dazu dünn aufragen und trocknen lassen.

Starke mechanische Beschädigungen, Kratzer oder Eindrücke im Holz sollten fachmännisch renoviert werden.



Pflegeanweisung für Bona Hartwachsöl (Hardwax Oil)

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten die bauseitig mit Bona Hartwachsöl behandelt wurden. Für mit Bona Oil 90 und Bona Oil 90 und Bona HS-Wax behandelte Parkett- und Holzfußböden bitte separate Pflegeanweisung beachten.

Raumklima

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20°C und ca. 50-60% rel. Luftfeuchtigkeit).

Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss mit einer Fugenbildung gerechnet werden.

Wichtige Hinweise

- Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z.B. Filzgleiter) zu versehen.
- Bei der Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen (Roll-O-Mat Matten) erforderlich.
- Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen verhindern das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.

Vorsichtsmaßnahmen

Reinigungs- und Pflegemittel von Kindern fernhalten, da diese gesundheitsschädigend wirken können. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produktbeschreibungen und Sicherheitsdatenblättern beachten.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf den technischen Merkblättern von Bona Hartwachsölpflege, Bona Hartwachsöl, Parkett Sprühreiniger und Bona Cleaner.

Achtung!

Getränkte Lappen und Pads nur in geschlossenen Behältern oder in Wasser aufbewahren, da eine Gefahr durch Selbstentzündung der trockenen Öle besteht.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbereitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt an ihre Gültigkeit (Stand Juli 2011)

Service Telefonnummer 0 180 - 42 66 28 3

Bona Vertriebsgesellschaft mbH

Deutschland

Jahnstraße 12

65549 Limburg a.d. Lahn

Telefon

+49 6431 4008-0

Telefax

+49 6431 4008-25

E-Mail

bona@bona.com

Internet

www.bona.com